

## Jak poznám správnou frekvenci ovladače?

Nejsnadnější způsob je podle barvy tlačítek stávajícího ovladače:

**Modrá tlačítka = frekvence 868 MHz** (pro pohony vyráběné v letech 2005 - 06/2012)

**Šedivá tlačítka = frekvence 40 MHz**

**Zelená tlačítka = frekvence 27 MHz**

**Černý/bílý ovladač BiSecur s červenou diodou = frekvence 868 MHz - pevný kód (jako ovladač s modrými tlačítky)** (pro pohony vyráběné v letech 2005 - 06/2012)

**Černý/bílý ovladač BiSecur s modrou diodou = frekvence 868 MHz - plovoucí kód/šifrování BiSecur (pohony 3. generace)** (pro nové pohony, vyráběné od 06/2012 až doposud)



868 MHz



40 MHz



27 MHz



868 MHz BiSecur  
- pevný kód



868 MHz BiSecur  
- plovoucí kód



868 MHz BiSecur  
- pevný kód

=



868 MHz